

北欧無垢家具 お手入れ方法 (木製フレーム)

こまめに乾拭きをし、汚れが気になりだしたら洗浄・サンディングを行ってください。

- ・ 普段のお手入れ方法は、硬く絞った柔らかい布で拭いてから、乾拭きを行ってください。
- ・ 無垢材の家具にとって水分は大敵のため、完全に拭き取ることをお勧めいたします。
- ・ ワイン、醤油などの色がつきやすい液体をこぼした場合は速やかに拭き取ってください。時間が経つと汚れが落ちにくくなる場合があります。
- ・ 化学性雑巾やワックスなどをご使用すると、表面の艶が変わってしまう場合があります。
- ・ 直射日光が当たる場所、温度・湿度変化の激しい場所、エアコンの風が直接当たる場所等での使用はお控えください。

北欧無垢チェア お手入れ方法 (ペーパーコード座面の場合)

- ・ 普段はタオルで汚れや水分を拭きとり、表面のホコリなどを掃除機で取り除きます。
- ・ 綺麗なタオルに沢山の水を含ませてシミ抜きの要領で上から叩きながら汚れを洗います。これで落ちたら、そのまま自然乾燥へ！
- ・ 水だけで落ちない場合は石鹼水で汚れを落とします。
布かスポンジに、よく泡立てた石鹼水を含ませ、ペーパーの流れに沿って拭いていきます。そのあと、キレイな布で水拭きをし、汚れが落ちたら、風通しの良いところで十分に乾燥させてください。
- ・ 半年に一度お手入れしていただければ、充分キレイに保てます。

北欧無垢チェア お手入れ方法 (PUレザー座面の場合)

- ・ 汗、油分、水分、整髪料などの付着を極力避けて、きれいな状態を保ってください。
- ・ 紫外線が当たりやすい場所や、湿度・温度変化の激しい場所
(エアコン・暖房の風が直接当たる場所など)を避けて使用してください。
- ・ 日常的なお手入れとしては乾拭きを行ってください。乾燥した柔らかい布で軽く拭いてください。
- ・ 汚れがひどい場合には、ぬるま湯で薄めた中性洗剤を柔らかい布にひたし、軽く絞って表面をたたくようにして拭き取ってください。
その後、固く絞った柔らかい布で水拭きをし、最後に乾燥した柔らかい布で乾拭きを行ってください。
中性洗剤や水分の拭き残しがあると、かえって劣化の原因になりますので 拭き残しが無いようにご注意ください。
- ・ 市販の合成皮革専用のクリーナーを使用する場合は、
クリーナーの取扱説明書を良くご確認のうえでご使用ください。